

FICHA TÉCNICA

FILTRO ARMOR 793-C P3 R ALTA EFICIENCIA



DESCRIPCIÓN

- El filtro ARMOR 793 - C tipo cartucho para partículas secas o húmedas con o sin aceite, tiene clasificación P3 alta eficiencia y reutilizable.
- Tiene carbón activado para niveles molestos de VO/GA como: cloro, H2S, VO.
- El filtro de papel de fibra de vidrio, tipo "acordeón" le permite mayor vida útil y la tapa rígida envolvente disminuye o evita el ingreso de líquidos o chispas al interior. Su poco peso es ideal para jornadas largas y exigentes.
- Compatible con todas las máscaras ARMOR.

APLICACIONES

- Procesos de soldadura; eléctrica, autógena o corte con plasma.
- Industrias farmacéuticas.
- Fundición.
- Minería
- Industria de alimentos
- Trabajo con Cadmio, Plomo o Asbesto.

LIMITACIONES DE USO

- Lugares en donde la concentración de Oxígeno sea menor al 19,5 %.
- NO usar en ambientes cuando la concentración del contaminante sea igual o mayor a IDLH
- NO usar en lugar de un filtro químico específico.

INSTRUCCIONES DE USO

- Úsese solo en ambientes con presencia de material particulado y/o con niveles molestos de olores como; cloro, solventes.
- Deberá definirse un programa de recambio acorde al tiempo de exposición.
- Guardarse en una funda sellada después de cada uso.

APROBACIÓN

- Aprobados bajo Norma Europea EN 143:2001 / EN 14387:2004

EMPAQUE

01 p. x funda / 50 fundas x cartón.

**TU SEGURIDAD PRIMERO
EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA**

Distribuidor Autorizado



www.safetyinstruments.com.co