

FICHA TÉCNICA

MÁSCARA ARMOR DE CARA COMPLETA F680 / F690 F680 talla M y F690 talla L



DESCRIPCIÓN

- Máscara de cara completa en polímero suave hipoalergénico que se adapta cómodamente al rostro logrando un excelente ajuste facial. Utiliza filtros laterales lo que permite un mejor equilibrio y ergonomía al usuario. Su visor le proporciona un amplio campo de visión es antiempañante y resistente a impactos. La copa nasal interna le permite una respiración cómoda.
- El arnés de 4 puntos es suave para estar en contacto directo con la cabeza y de ajuste sencillo.
- Compatible con todos los filtros ARMOR.

APLICACIONES

- Hornos de pintura automotriz.
- Cabinas de pintura electrostática.
- Trabajo de fumigación.
- Laboratorios de control de calidad.
- Manipulación de químicos líquidos.
- Industrias farmacéuticas.
- Procesamiento de alimentos.

LIMITACIONES DE USO

- Ambientes en donde la concentración de contaminantes, supere el Factor de Protección asignado (FP = 50).
- Lugares en donde la concentración de Oxígeno sea menor al 19,5%.

APROBACIÓN

- Aprobado bajo Norma Europea EN 136:1998 CL2
- CE 0082

EMPAQUE

01 unidad x caja / cartón de 06 unidades.

**TU SEGURIDAD PRIMERO
EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA**

Distribuidor Autorizado



www.safetyinstruments.com.co