

MÁSCARA ARMOR 705 MEDIA CARA DE SILICÓN



DESCRIPCIÓN

- Máscara de media cara en silicona que se adapta cómodamente al rostro logrando un excelente ajuste facial, resistente a altas temperaturas y trabajo pesado, es más fresca en ambientes cálidos. Los filtros laterales dan un mejor equilibrio ergonomía al usuario. Su diseño permite el uso de otros equipos de protección personal. Las válvulas laterales y frontal brindan menor resistencia a la respiración.
- El sistema deslizable permite una colocación rápida
- Compatible con todos los filtros ARMOR.

APLICACIONES

- Procesos de soldadura: eléctrica, MIG, TIG, autógena, corte con plasma.
- Trabajo de fumigación.
- Industria de la madera
- Industrias farmacéuticas.
- Procesamiento de alimentos.
- Reciclaje

LIMITACIONES DE USO

- Ambientes en donde la concentración de contaminantes, supere el Factor de Protección asignado (FP = 10).
- Lugares en donde la concentración de Oxígeno sea menor al 19,5 %.
- Manipulación de químicos líquidos con alto riesgo de salpicaduras.

APROBACIÓN

- Aprobada bajo Norma Europea EN 140:1998

EMPAQUE

01 unidad x funda / cartón de 20 unidades

PROTECCIÓN PARA CADA TIPO DE TRABAJO

Distribuidor Autorizado



www.safetyinstruments.com.co